

TEST RAPID PENTRU AGRICULTURA

TEST RAPID PENTRU AGRICULTURA

- In aplicatiile din agricultura, monitorizarea calitatii solului este foarte importanta pentru obtinerea unor recolte competitive
- Nivelul pH-ului este un bun indicator in alegerea plantelor de cultura si a ingrasamintelor adecvate
- Aceasta trusa permite efectuarea de teste nu numai pentru pH, ci si pentru fosfor, potasiu si azot, elemente importante in stabilirea calitatii solului
- Testul este usor de folosit: mostra de sol, diluata in apa, reactioneaza cu substantele chimice din trusa; rezultatul este o solutie colorata care va fi comparata cu o diagrama pentru a determina concentratia elementului testat
- Concentratia poate fi usor citita, ea fiind exprimata in trei trepte: joasa, medie, inalta



Specificatii tehnice:

Cod TIDH268

Parametru	Metoda	Domeniu masurare	Metoda chimica	Nr teste
Azot	colorimetrica	Trepte: joasa, medie, inalta	Ned	10
Fosfor		Trepte: joasa, medie, inalta	acid ascorbic	
pH		4 - 9 pH	Hartie pH	
Potasiu	turbidimetrica	Trepte: joasa, medie, inalta	tetrafenilborat	

Specificatii tehnice:

Cod TITH269				
Parametru	Metoda	Domeniu masurare	Metoda chimica	Nr teste
Azot	colorimetrica	Urme: joase, medii, inalte	Ned	25
Fosfor		Urme: joase, medii, inalte	Acid ascorbic	
pH		4 - 9 pH	Hartie pH	
Potasiu	turbidimetrica	Urme: joase, medii, inalte	Tetrafenilborat	

Alte detalii:

	Cod TIDH268	Cod TITH269
Dimensiuni	113 x 113 x 62 mm	235 x 176 x 117 mm
Greutate	105 g	710 g

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIDH268.0010	Test pentru agricultura	trusa
TITH269.0025	Test pentru agricultura	trusa

Rezerve:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIUH381.0010	Rezerva test agricultura codTIDH268	trusa 10 teste
RISH382.0025	Rezerva test agricultura codTITH269	trusa 25 teste