

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA RATEI DE ABSORTIE DE SODIU

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA RATEI DE ABSORTIE DE SODIU (SAR)

- Sodiul este unul dintre cele mai studiate elemente datorita efectelor toxice pe care le are asupra solului si plantelor
- O concentratie mare de sodiu, duce la intarirea solului, facandu-l rezistent la penetrarea apei
- Efectul negativ al sodiului asupra solului, poate fi atenuat prin adaugarea de ghips direct pe sol sau in apa de irigatii
- Aceasta trusa determina sodiul in apa de irigatii prin calcularea SAR (Sodium Absorption Ratio), in relatie cu concentratiile de calciu si magneziu
- Trusa include un tester electronic pentru determinarea conductivitatii apei de irigatie
- Manualul de utilizare ofera informatii privind solutiile practice ce pot fi aplicate, in functie de rezultatul obtinut in urma testarii



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Rata de absorbtie de sodiu	DiST®4 + trusa	> 0,0 meq/L	0,2 meq/L	titrare	aprox 100

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIAH257.0100	Test pentru determinare rata de absorție de sodiu	trusa

Rezerva:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIQH371.0100	Rezerva pentru determinare rata de absorție de sodiu	trusa 100 teste